

EXCLUSIONE DI GARANTIE :

alfr GmbH n'accepte aucune demande de garantie pour un dommage causé par le consommateur du fait d'une mauvaise manipulation. La garantie s'annule également en cas de défaut ou de défaillance résultant de réparations et/ou de modifications effectuées par des tiers non autorisés. De surcroît, alfr GmbH n'appliquera pas non plus de garantie en cas de bris de verre ou de rupture capillaire. Les pièces d'usure, telles que les joints, les filtres à café, les filtres à thé, et les accessoires de nettoyage sont eux aussi exclus de la garantie.

Si, en examinant le produit THERMOS®, alfr GmbH découvre que le défaut ou la défaillance n'est pas couvert(e) par la garantie, les frais d'inspection sont à la charge du consommateur. alfr GmbH ne pourra nullement être tenue responsable des risques liés au transport.

Remarque : Le droit du client de faire une réclamation pour des défauts conformément à la loi du pays dans lequel le produit a été acheté n'est nullement affecté par la garantie volontaire d'alfr GmbH.

IT CURA GENERALE

- Prima di utilizzare per la prima volta, e immediatamente dopo l'uso, lavare tutte le parti con acqua calda e detersivo a base di sapone. Risciacquare tutte le parti con cura e lasciare asciugare.
- Il contenuto non deve essere lasciato nel contenitore per più di 24 ore. Dopo ogni utilizzo lavare al più presto tutti i componenti con acqua tiepida saponata. Risciacquare a fondo tutti i componenti con acqua corrente.
- Lasciare asciugare completamente prima dell'utilizzo successivo o dello stoccaggio.
- NON utilizzare detersivi abrasivi o pagliette in quanto potrebbero rendere opaca la superficie compromettendone la lucidatura.
- NON usare candeggine o prodotti a base di ipoclorito di sodio su nessuna parte del prodotto.
- Questo prodotto può essere lavato sul cestello superiore della lavastoviglie; si raccomanda comunque il lavaggio manuale perché i detersivi più aggressivi e l'acqua molto calda potrebbero danneggiare l'estetica del prodotto.

MONTAGGIO E USO

1. Rimuovere il coperchio (A) ruotandolo in senso antiorario.
2. Rimuovere il cuochiaio (D) (se presente) tirandolo.
3. Rimuovere la guarnizione O-ring (B) dal lato inferiore del coperchio (A).
4. Lavare tutte le parti separatamente, quindi rimontare la guarnizione O-ring (B) con la parte piatta rivolta verso il coperchio.
5. Riempire il contenitore, ma senza eccedere: lasciare spazio per il contenitore (A) onde evitare le fuoriuscite.
6. Rimontare il coperchio (A) ruotandolo in senso orario. Vedere la sezione AVVERTENZE, di seguito, per ulteriori dettagli sul pulsante.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore. Non riempire troppo: lasciare spazio per il contenitore (A) onde evitare le fuoriuscite.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.

1. Rimuovere il coperchio (G) ruotandolo in senso antiorario.
2. Premere il pulsante (G1) sul coperchio (G) per aprire la copertura (G2).
3. Usando i polli, spingere la cannuccia (H) in basso attraverso il coperchio (G).
4. Estrarre lo stelo della cannuccia (I) dalla base della cannuccia (H).
5. Lavare separatamente tutti i componenti, quindi rimontarli.
6. Riempire il contenitore.