



**DE ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE**

- Vor der ersten Benutzung sollten Sie alle Teile in warmem Spülwasser waschen, spülen Sie sie gründlich ab und lassen Sie sie trocknen.
• Grundsätzlich sollten Inhalte nicht länger als 24 Stunden im Behälter bleiben.
• Reinigen Sie alle Teile so bald wie möglich nach jeder Benutzung mit warmem Spülwasser.
• Spülen Sie alle Teile sorgfältig mit klarem Wasser ab.
• Lassen Sie alle Teile vor der nächsten Benutzung oder Aufbewahrung vollständig trocknen.
• Alle Teile sind spülmaschinenfest, wenn Sie im oberen Korb gereinigt werden.
• Es wird das Spülen mit der Hand empfohlen.
• Verwenden Sie für die Außenseite ein feuchtes, weiches Tuch, keine kratzenden Bürsten oder Scheuerschwämme!
• Bei hartnäckigen Flecken empfehlen wir, Backsoda in heißem Wasser aufzulösen und diese Lösung über Nacht im Behälter zu lassen.
• Verschließen Sie den Behälter nicht.
• Tauchen Sie den Behälter nicht in Wasser ein und verwenden Sie keine Bleichmittel oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.
• Erwärmen oder kühlen Sie das Produkt direkt vor der Verwendung, um die optimale Isolierwirkung zu erzielen.
• Füllen Sie heißes/kaltes Leitungswasser ein,

**WARNHINWEISE**

- Trinken Sie NICHT direkt aus dem Behälter.
• Trinken Sie NICHT direkt aus dem Verschluss.
• Verwenden Sie den Behälter NICHT in der Mikrowelle, auf der Herdplatte oder in irgendeiner Art von Ofen.
• NICHT FÜR KINDER GEEIGNET.
• Bewahren Sie den Behälter außerhalb der Reichweite von Kindern auf, besonders mit heißem Inhalt, der zu Verbrennungen oder Verbrühungen führen könnte.
• Prüfen Sie vor dem Verzehr immer die Temperatur des Inhalts.
• Den Behälter NICHT überfüllen: Lassen Sie am oberen Rand des Behälters Platz für den Deckel und Verschluss (falls vorhanden), um ein Überlaufen zu verhindern.
• Heiße Flüssigkeiten könnten bei Überlaufen zu Verbrennungen oder Verbrühungen führen.
• Überprüfen Sie den Behälter regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Dichtungen (Gummiband um den Deckel und/oder Verschluss) vorhanden sind und

richtig sitzen, um zu verhindern, dass aus dem Behälter etwas austäuft, wenn der Deckel geschlossen ist.
Fehlende, abgenutzte oder nicht richtig eingesezte Dichtungen können dazu führen, dass der Inhalt des Produkts ausläuft.
Das Austreten von heißen Inhalten kann zu Verbrennungen oder Verbrühungen führen.

- Grundsätzlich sollten Inhalte nicht länger als 24 Stunden im Behälter bleiben.
Der Zeitraum bis zum Verderben des Inhalts hängt jedoch von mehreren Faktoren ab.
Manche Inhalte verderben schneller, beispielsweise Milch- und/oder Tomatenprodukte.
Seien Sie vorsichtig, wenn das Produkt mit einem leicht verderblichen Inhalt gefüllt ist.
• Falls Inhalte länger als 24 Stunden im Behälter gelagert wurden oder Sie deren Verderb vermuten, seien Sie beim Öffnen des Behälters vorsichtig.
Verdorben Inhalte können zu einem Druckaufbau im Inneren des Behälters führen, wodurch der Verschluss abspringen oder Inhalt herauspritsen könnte.
Unter diesen Umständen sollten Sie, bevor Sie den Behälter öffnen, SICHERSTELLEN, DASS DIE ÖFFNUNG VOM BENUTZER ODER ANDEREN PERSONEN WEGZEIGT, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.
• Verwenden Sie KEINE Werkzeuge oder Geräte, um den Behälter gewaltsam zu öffnen.
Sollten Sie den Behälter

nicht mit der Hand öffnen können, lassen Sie ihn geschlossen und entsorgen Sie ihn über Ihre örtliche Abfallentsorgungseinrichtung.
• Verwenden Sie den Behälter NICHT, um kohlensäurehaltige Getränke oder Trockeneis zu lagern.
Dies könnte dazu führen, dass der Deckel/Verschluss abspringt und der Inhalt herauspritscht oder ausläuft.

**GARANTIE**

Robuste Materialien machen unser THERMOS®-Produkte zu langjährig beständigen und zuverlässigen Begleitern. Ein Versprechen, was wir kompromisslos halten möchten und mit unserer THERMOS®-Garantie untermauern:

Die afli GmbH Isoliergefäße, Metall- und Haushaltswaren, Ernst-Abbe-Straße 14, 97877 Wertheim, gewährt Verbrauchern auf das THERMOS®-Sortiment daher 2 Jahre Garantie auf Material Verarbeitung, sowie 5 Jahre Garantie auf die Isolierleistung (gilt nicht für ThermoCafé Produkte).
„Verbraucher“ im Sinne dieser Garantie ist jede natürliche Person, die Eigentümer eines THERMOS®-Produktes ist und es nicht zum Weiterverkauf oder im Rahmen ihrer gewerblichen selbstständigen und beruflichen Tätigkeit erworben hat.

Diese Garantie gilt ausschließlich beim Erwerb von Produkten in Deutschland und Österreich. Der Garantiezeitraum beginnt ab dem Datum des Kaufbeleges des Produktes, nicht jedoch vor Erhalt der Ware. Die Garantie gilt nur für Endverbraucher, also Verbraucher, die als erstes das Produkt vom Hersteller, einem Händler, oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person, welche die THERMOS®-Produkte im Rahmen ihrer gewerblichen und selbstständigen beruflichen Tätigkeit wiederverkauft.

Wir leisten eine Garantie nach unserer Wahl durch unentgeltliche Reparatur oder kostenlose Lieferung eines Ersatzteils oder aber eines gleichwertigen Produktes. Sollte das betreffende Produkt nicht mehr hergestellt werden, behalten wir uns nach eigener Wahl vor, ein Ersatzprodukt aus unserem Sortiment zu liefern, das dem beanstandeten Produkt so nahe wie möglich kommt. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert, noch erneuert, noch entstehen auf Garantieleistungen gesetzliche Gewährleistungsansprüche.“

**Ausschluss der Garantie:**

Die afli GmbH gewährt keine Garantie auf selbst verursachte Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind. Die Garantieversicherung erlischt ebenfalls, wenn Fehler oder Mängel entstehen, die auf Reparaturen und Änderungen durch nicht autorisierte Dritte zurückzuführen sind. Des Weiteren gewährt die afli GmbH keine Garantie auf Glasbruch, bzw. Bruch des Kapillares, Auch Verschleißteile, wie z. B. Dichtungen, Stopfen oder Verschlüsse sowie Zubehörtartikel, wie z. B. Kaffeefilter, Teefilter und Reinigungszubehör sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sofern die afli GmbH bei Überprüfung des THERMOS®-Produktes feststellt, dass vorliegende Fehler/Defekt nicht zur Geltendmachung von Garantiansprüchen berechtigt, sind die Kosten der Überprüfung vom Verbraucher zu tragen.
Transportrisiken werden von der afli GmbH nicht übernommen.

Bitte beachten Sie: Die geltenden gesetzlichen Sachmängelansprüche des Kunden im jeweiligen Erwerbsland bleiben durch die freiwillige Garantie der afli GmbH unberührt.

**EN GENERAL CARE**

- Before first use, wash all parts with warm soapy water, rinse all parts thoroughly and allow time to dry.
• Contents should not be left in the container for longer than 24 hours.
As soon as possible after each and every use, wash all parts with warm, soapy water. Rinse all parts thoroughly with clean water. Allow all parts to dry completely prior to next use or storage.
• All parts are top rack dishwasher safe. Hand clean is recommended. Use a damp soft cloth on the outside, no scratching brushes or scouring pads! For stubborn stains, we recommend dissolving sodium bicarbonate in hot water and leaving it in the container overnight. Do not close the container. Do not immerse in water, do not use bleach or cleaners containing chlorine.
• For maximum thermal efficiency, preheat or prechill the product just prior to use. Fill with hot/cold tap water, attach lid, let stand for 5 to 10 minutes and empty water. After filling container with contents, re-cover with lid to increase thermal efficiency.

**WARNINGS**

- DO NOT drink directly from container.
• DO NOT drink directly from stopper.
• DO NOT use product in microwave, on stove-top, or in any type of oven.
• NOT RECOMMENDED FOR USE BY CHILDREN: Keep out of the reach of children, especially when product contains hot contents, which may burn or scald.
• Always test temperature of contents before consuming.
• DO NOT overfill the container. Leave space at top of container for lid and stopper (if present), to avoid overflow. Hot contents may burn or scald user if overflow occurs.
• Check periodically to make sure any gasket (flexible band around lid and/or stopper) is present and properly positioned to prevent contents from passing through lid when lid is closed. Missing, worn or misaligned gasket may cause product to leak. Leakage of hot contents may burn or scald user.
• In general, contents should not be left in the container for longer than 24 hours. However, the rate at which contents spoil depends on several factors. Certain contents that include, for example, dairy and/or tomato may start to spoil sooner. Proceed with caution when

using the product with quick spoiling contents.
• If contents are left in the container longer than 24 hours, or you suspect spoilage, use caution when opening the container. Contents spoilage can cause pressure inside the container to build possibly leading to the forceful ejection of the stopper or contents. In such circumstances, before attempting to open the container, ENSURE THE OPENING IS POINTED AWAY FROM THE USER OR OTHER PERSONS TO AVOID INJURY.
• DO NOT use tools or devices to force container to open. If you are unable to open container by hand, do not open it and dispose of it at your local waste facility.
• DO NOT use to store or carry carbonated drinks or dry ice. This may cause lid/stopper and contents to eject forcefully or leak.

**GUARANTEE**

Robust materials make our Thermos® products reliable companions that will last for years to come. A promise we want to keep without compromise and back up with our THERMOS® guarantee.

afli GmbH Isoliergefäße, Metall- und Haushaltswaren [Insulated Containers, Metal and Household Appliances], Ernst-Abbe-Str. 14, 97877 Wertheim, Germany, grants consumers, for the THERMOS® range, a two-year warranty on material and workmanship as well as a five-year warranty on insulation performance (does not apply to ThermoCafé products).

For the purpose of this warranty, “consumers” are deemed to be any natural person who owns a THERMOS® product and did not purchase it for resale or within the context of their commercial business or freelance work.

This warranty applies exclusively to products purchased in Germany and Austria. The warranty period shall commence as of the date on the purchase receipt for the product, however no earlier than on the date the product was received. The warranty is only valid for original end consumers, meaning consumers who were first to purchase the product from the manufacturer, from a dealer or from another natural or legal person who resells THERMOS® products within the context of their commercial business or freelance work.

In the case of a valid warranty claim, we may choose between providing a cost-free repair or cost-free delivery of a replacement part or a product of the same type. If the affected product is no longer manufactured, we reserve the right to supply a replacement product from our range that is as close as possible to the defective product. There shall be no further claims in excess of this.

If a claim arising from the warranty is met, this does not prolong the warranty period nor does a new warranty period begin, and statutory warranty claims do not arise from warranty claims met.

**Exclusion of warranty:**

afli GmbH will not accept a warranty claim for damage caused by the consumer as a result of improper handling. The guarantee also becomes invalid in case of faults or defects arising from repairs and/or modifications implemented by unauthorised third parties. Moreover, afli GmbH will also not accept a warranty for broken glass or capillary breakage. Wear parts, such as seals, plugs and lids as well as accessory items such as coffee filters, tea filters and cleaning accessories, are also excluded from the warranty.

If, when inspecting the THERMOS® product, afli GmbH discovers that the existing fault or defect is not covered by the warranty, the inspection costs are payable by the consumer. afli GmbH does not assume liability for transport-related risks.

Please note: The customer’s right to claim for defects in accordance with the law of the country in which the product was purchased is unaffected by the voluntary warranty of afli GmbH.

**IT CURA GENERALE**

- Prima del primo utilizzo, lavare tutte le parti con acqua calda e sapone, risciacquare accuratamente e lasciare asciugare.
• Non lasciare il contenuto nel contenitore per oltre 24 ore. Appena possibile, dopo ogni uso, lavare tutti i componenti con acqua calda e sapone. Risciacquare a fondo tutti i componenti con acqua corrente. Lasciare asciugare completamente prima dell’utilizzo successivo o dello stoccaggio.
• Tutte le parti sono lavabili nel cestello superiore della lavastoviglie. Si consiglia la pulizia a mano. Usare un panno morbido umido all’esterno, specialmente se il prodotto contiene sostanze bollenti che possono causare ustioni o scottature.
• Verificare sempre la temperatura del contenuto prima di consumarlo.
• NON riempire eccessivamente il contenitore: Lasciare spazio nella parte superiore del contenitore per il coperchio e per il tappo (se presente), per evitare la fuoriuscita del prodotto. Le bevande bollenti possono causare ustioni o scottature in caso di fuoriuscita.
• Controllare periodicamente che la guarnizione (fascia flessibile attorno al coperchio e/o al tappo) sia presente e posizionata correttamente per evitare che il contenuto passi attraverso il coperchio quando questo è chiuso. Se la guarnizione è assente, usurata o posizionata

contenitore con il cibo, richiuderlo con il coperchio per aumentare l’efficienza termica.

**AVVERTENZE**

- NON bere direttamente dal contenitore.
• NON bere direttamente dal tappo.
• NON utilizzare il prodotto nel microonde, sul piano cottura o in nessun tipo di forno.
• NON SI RACCOMANDA L’USO PER BAMBINI. Tenere lontano dalla portata dei bambini, specialmente se il prodotto contiene sostanze bollenti che possono causare ustioni o scottature.
• Verificare sempre la temperatura del contenuto prima di consumarlo.
• NON riempire eccessivamente il contenitore: Lasciare spazio nella parte superiore del contenitore per il coperchio e per il tappo (se presente), per evitare la fuoriuscita del prodotto. Le bevande bollenti possono causare ustioni o scottature in caso di fuoriuscita.
• Controllare periodicamente che la guarnizione (fascia flessibile attorno al coperchio e/o al tappo) sia presente e posizionata correttamente per evitare che il contenuto passi attraverso il coperchio quando questo è chiuso. Se la guarnizione è assente, usurata o posizionata

scorrettamente, il prodotto potrebbe fuoriuscire. La fuoriuscita del contenuto caldo potrebbe ustionare o scottare l’utilizzatore.

- In genere non è consigliabile lasciare il cibo nel contenitore per oltre 24 ore. La durata di un prodotto, prima che si deteriori, dipende tuttavia da numerosi fattori. Alcuni prodotti che contengono ad esempio latticini e/o pomodoro possono deteriorarsi prima di altri. Prestare molta attenzione se si usa il prodotto con contenuti che si deteriorano rapidamente.
• Se i cibi vengono lasciati nel contenitore per oltre 24 ore, o se temete che essi si siano deteriorati, prestare molta attenzione quando si apre il contenitore. Il deterioramento può causare la formazione di pressione all’interno del contenitore e ciò potrebbe far espellere con forza il tappo o il contenuto. In tali circostanze, prima di cercare di aprire il contenitore, ASSICURARSI CHE L’APERTURA SIA RIVOLTA NELLA DIREZIONE OPPOSTA ALL’UTILIZZATORE O AD ALTRE PERSONE AL FINE DI EVITARE LESIONI.
• NON usare utensili o dispositivi per aprire con forza il contenitore. Se non è possibile aprire il contenitore a mano, non aprirlo e portarlo a una raccolta di rifiuti locale.
• NON usare per conservare o trasportare bevande gasate o ghiaccio secco. Ciò potrebbe causare

l’espulsione violenta del coperchio/tappo e del contenuto oppure perdite.

**GARANZIA**

I robusti materiali rendono i nostri prodotti Thermos® degli affidabili compagni che dureranno negli anni a venire. Una promessa che intendiamo mantenere senza compromessi e sostenere con la nostra garanzia THERMOS®.

afli GmbH Isoliergefäße, Metall- und Haushaltswaren [contenitori isolanti, prodotti in metallo e accessori per la casa], Ernst-Abbe-Str. 14, 97877 Wertheim, Germania, concede ai consumatori, per la linea THERMOS®, una garanzia di due anni sul materiale e la fabbricazione, così come una garanzia di cinque anni sull’isolamento (non valida per i prodotti ThermoCafé).

inizierà dalla data sullo scontrino di acquisto del prodotto, comunque non prima della data di ricevimento del prodotto. La garanzia è valida esclusivamente per i consumatori finali originali ovvero per quei consumatori che hanno acquistato per primi il prodotto dal produttore, da un rivenditore o da un’altra persona fisica o giuridica che distribuisce i prodotti THERMOS® nel contesto di un’attività commerciale o di un lavoro freelance.

In caso di reclamo con garanzia valida decideremo se fornire una riparazione gratuita o la consegna gratuita di un prodotto sostitutivo dello stesso tipo. Se il prodotto in questione non fosse più in produzione ci riserviamo il diritto di fornire un prodotto sostitutivo il più simile possibile al prodotto difettoso. Non potranno sussistere ulteriori reclami oltre a questo.

Un legittimo reclamo correlato alla garanzia non prolunga il periodo di garanzia e non dà origine a un nuovo periodo di garanzia. Inoltre i reclami in garanzia soddisfatti non generano altri reclami legati alla garanzia legale.

Questa garanzia si riferisce esclusivamente ai prodotti acquistati in Germania e Austria. Il periodo di garanzia

**Esclusione di garanzia:**

afli GmbH non accetterà alcun reclamo per danni causati dal consumatore a seguito di una manipolazione errata. La garanzia viene anche invalidata nel caso di vizi o guasti risultanti da riparazioni e/o modifiche eseguite da terzi non autorizzati. Inoltre afli GmbH non accetterà il reclamo in garanzia per la rottura di vetri o capillari. Le parti usurabili, come le guarnizioni e gli elementi come i filtri del caffè, del tè e gli accessori per la pulizia sono esclusi dalla garanzia.

Se, durante l’ispezione del prodotto THERMOS®, afli GmbH stabilirà che il difetto non è coperto da garanzia, i costi di ispezione saranno addebitati al consumatore. afli GmbH non si assume alcuna responsabilità per i rischi legati al trasporto.

Nota: il diritto del cliente ai reclami per difetti secondo la legge del paese in cui il prodotto è stato acquistato non è influenzato dalla garanzia volontaria di afli GmbH.

**FR ENTRETIEN GÉNÉRAL**

- Avant la première utilisation, lavez toutes les pièces à l’eau chaude savonneuse, rincez-les soigneusement et laissez-les sécher.
• Ne laissez pas les aliments plus de 24 heures dans le récipient. Après chaque utilisation, lavez dès que vous le pouvez toutes les pièces à l’eau chaude savonneuse. Rincez soigneusement toutes les pièces à l’eau claire. Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de les réutiliser ou de les ranger.
• Toutes les pièces peuvent être lavées dans le lave-vaisselle, dans le panier supérieur. Il est recommandé de les laver à la main. Utilisez un chiffon doux et humide sur l’extérieur, pas de brosses ni d’éponges abrasives ! Pour les taches tenaces, nous recommandons de dissoudre du bicarbonate de sodium dans de l’eau chaude et de le laisser agir dans le récipient toute une nuit. Ne pas fermer le récipient. Ne pas immerger dans l’eau, ne pas utiliser d’eau de Javel ni de produits nettoyants contenant du chlore.
• Pour un effet isotherme maximal, préchauffez ou prérefroidissez le récipient juste avant utilisation. Remplissez avec de l’eau du robinet chaude/froide,

mettez le couvercle, laissez reposer 5 à 10 minutes puis videz l’eau. Après avoir rempli le récipient, mettez le couvercle pour favoriser l’effet isotherme.

**AVERTISSEMENTS**

- NE PAS boire directement dans le récipient.
• NE PAS boire directement au niveau du bouchon.
• NE PAS mettre ce récipient dans un four à micro-ondes, ni sur une cuisinière, ni dans aucun type de four.
• CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR LES ENFANTS : Tenir hors de portée des enfants, notamment si le contenu est très chaud car il risquerait de brûler ou d’ébouillanter l’utilisateur.
• Testez toujours la température du contenu avant de consommer.
• NE PAS trop remplir le récipient : Laissez de l’espace en haut du récipient pour le couvercle et le bouchon (s’il y en a un) afin d’éviter tout débordement. Les contenus très chauds peuvent brûler ou ébouillanter l’utilisateur en cas de débordement.
• Vérifiez régulièrement que les joints (bande flexible autour du couvercle et/ou du bouchon) sont en place et correctement positionnés pour éviter que le contenu

mettez le couvercle lorsqu’il est fermé. S’il manque un joint, si un joint est usé ou mal ajusté, le récipient risque de fuir. Une fuite de contenu très chaud peut brûler ou ébouillanter l’utilisateur.

• En général, le contenu ne doit pas être laissé dans le récipient plus de 24 heures. Cependant, la rapidité de dégradation des aliments dépend de plusieurs facteurs. Certains aliments, par exemple les soupes maison, les produits laitiers et/ou les tomates, peuvent s’abîmer plus rapidement. Soyez prudent lorsque vous mettez dans le récipient des aliments qui s’abîment vite.
• Si les aliments restent dans le récipient pendant plus de 24 heures ou si vous craignez qu’ils soient abîmés, soyez prudent lors de l’ouverture du récipient. La dégradation des aliments peut entraîner une pression à l’intérieur du récipient, pouvant elle-même provoquer l’éjection brutale du bouchon ou du contenu. Dans un tel cas, avant de tenter d’ouvrir le récipient, ASSUREZ-VOUS QUE L’OUVERTURE N’EST PAS DIRIGÉE VERS L’UTILISATEUR OU VERS TOUTE AUTRE PERSONNE AFIN D’ÉVITER LES BLESSURES.
• N’utilisez PAS d’outils ni d’appareils pour forcer l’ouverture du récipient. Si vous ne parvenez pas à ouvrir le récipient manuellement, ne l’ouvrez pas et remettez-le correctement à votre centre local de collecte des déchets.

- NE L’UTILISEZ PAS pour stocker ou transporter des boissons gazeuses ou de la neige carbonique. Cela pourrait entraîner l’éjection forcée du couvercle/ bouchon et du contenu.

**GARANTIE**

Grâce leurs matériaux très solides, nos produits Thermos® vous accompagnent avec la plus grande fiabilité pendant des années. Il s’agit d’une promesse que nous voulons tenir sans faire de compromis et que nous renforçons par notre garantie THERMOS®.

afli GmbH Isoliergefäße, Metall- und Haushaltswaren [récipients isothermes, articles en métal et articles ménagers], Ernst-Abbe-Str. 14, 97877 Wertheim, Allemagne, accorde aux consommateurs, sur sa gamme de produits THERMOS®, une garantie de deux ans sur les matériaux et la fabrication, et une garantie de cinq ans sur les performances isothermes (ne s’applique pas aux produits ThermoCafé).

revendre ni dans le cadre de son activité commerciale ni dans le cadre d’un travail indépendant.

Cette garantie s’applique exclusivement aux produits achetés en Allemagne et en Autriche. La période de garantie commence à compter de la date figurant sur le bon d’achat du produit, mais au plus tôt à la date de réception du produit. La garantie n’est valable que pour les consommateurs finaux d’origine, c’est-à-dire les consommateurs ayant acheté le produit neuf auprès du fabricant, d’un revendeur ou d’une autre personne physique ou morale qui revend les produits THERMOS® dans le cadre de son activité commerciale ou de son travail indépendant.

Si une demande de garantie est valide, nous avons la possibilité de choisir entre accorder la réparation gratuite ou la livraison gratuite d’une pièce de rechange ou d’un produit de même type. Si le produit concerné n’est plus fabriqué, nous nous réservons le droit de fournir un produit de substitution, issu de notre gamme, sera le plus proche possible du produit défectueux. Au delà de quoi, aucune autre réclamation ne sera recevable.

Si nous donnons satisfaction à une réclamation réalisée dans le cadre de la garantie, la période de garantie n’en sera nullement prolongée et aucune nouvelle période de garantie n’en sera initiée, et aucune demande de garantie légale ne pourra être faite sur la garantie satisfaite.

**Exclusion de garantie :**

afli GmbH n’accepte aucune demande de garantie pour un dommage causé par le consommateur du fait d’une mauvaise manipulation. La garantie s’annule également en cas de défaut ou de défaillance résultant de réparations et/ou de modifications effectuées par des tiers non autorisés. De surcroît, afli GmbH n’appliquera pas non plus de garantie en cas de bris de verre ou de rupture capillaire. Les pièces d’usure, telles que les joints, les bouchons et les couvercles, ainsi que les accessoires, tels que les filtres à café, les filtres à thé, et les accessoires de nettoyage sont eux aussi exclus de la garantie.

Si, en examinant le produit THERMOS®, afli GmbH