



- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance avec le produit.
- Pour éviter les risques de blessures, ne pas laisser un enfant marcher ou courir avec le produit.
- Toujours vérifier la température de l'aliment ou du liquide avant de le servir à un enfant.
- Ne pas trop remplir le produit. Les liquides ou des aliments chauds peuvent brûler l'utilisateur.
- NE PAS boire directement à même le produit ou par le bouchon (sauf pour les produits munis d'un couvercle avec ouverture prévue à cette fin).
- Vérifier le bouchon périodiquement. Le produit risque de fuir si le bouchon est usé. Toute fuite de liquide brûlant peut causer un ébouillantage.
- Pour minimiser la croissance bactérienne, ne pas utiliser pour garder au chaud des produits laitiers ou des aliments pour nourrisson. Les produits qui périssent rapidement ne doivent pas être conservés dans le contenant pendant des périodes prolongées.
- NE PAS utiliser pour conserver des boissons gazeuses ou de la glace sèche. Le bouchon et le contenu pourraient être éjectés avec force, ou il pourrait y avoir une fuite.
- Pour éviter tout débordement, remplissez le récipient UNIQUEMENT jusqu'à la base du bouchon. L'utilisateur risque de s'ébouillanter si du liquide brûlant déborde du récipient.
- De manière générale, évitez de laisser des aliments ou de la boisson plus de 24 heures dans le récipient. Toutefois, la rapidité avec laquelle les aliments ou la boisson se détériorent varie en fonction de plusieurs facteurs. Certains aliments ou certaines boissons, tels que les produits laitiers ou les mets ou boissons à base de tomates par exemple, peuvent s'abîmer plus rapidement que d'autres.
- Si des aliments ou de la boisson sont restés plus de 24 heures dans le récipient, ou si vous pensez qu'ils se sont détériorés, soyez prudent en ouvrant le récipient. De la pression peut se former à l'intérieur du récipient sous l'effet de la fermentation des aliments ou de la boisson, pouvant amener le contenu ou le bouchon à

être éjectés de force. Dans de telles circonstances, avant d'ouvrir le récipient, VEILLEZ À NE POINTER L'OUVERTURE DU RÉCIPIENT NI VERS VOUS EN TANT QU'UTILISATEUR NI VERS AUCUNE AUTRE PERSONNE AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE.

THERMOS® GARANTIE DE QUALITÉ

alfi GmbH Isoliergefäße, Metall- und Haushaltswaren [récipients isothermes, articles en métal et articles ménagers], Ernst-Abbe-Str. 14, 97877 Wertheim, Allemagne, accorde aux consommateurs, sur sa gamme de produits THERMOS®, une garantie de deux ans sur les matériaux et la fabrication.

Dans le cadre de la présente garantie, est considérée « consommateur » toute personne physique qui détient un produit THERMOS® et qui ne l'a pas acheté pour le revendre ni dans le cadre de son activité commerciale ni dans le cadre d'un travail indépendant.

Cette garantie s'applique exclusivement aux produits achetés en Allemagne et en Autriche. La période de garantie commence à compter de la date figurant sur le bon d'achat du produit, mais au plus tôt à la date de réception du produit. La garantie n'est valable que pour les consommateurs finaux d'origine, c'est-à-dire les consommateurs ayant acheté le produit neuf auprès du fabricant, d'un revendeur ou d'une autre personne physique ou morale qui revend les produits THERMOS® dans le cadre de son activité commerciale ou de son travail indépendant.

Si une demande de garantie est valide, nous avons la possibilité de choisir entre accorder la réparation gratuite ou la livraison gratuite d'une pièce de rechange ou d'un produit de même type. Si le produit concerné n'est plus fabriqué, nous nous réservons le droit de fournir un produit de substitution, issu de notre gamme, sera le plus proche possible du produit défectueux. Au delà de quoi, aucune autre réclamation ne sera recevable.

Si nous donnons satisfaction à une réclamation réalisée dans le cadre de la garantie, la période de garantie n'en sera nullement prolongée et aucune nouvelle période de garantie n'en sera initiée, et aucune demande de garantie légale ne pourra être faite sur la garantie satisfaitte.

Exclusion de garantie :

alfi GmbH n'accepte aucune demande de garantie pour un dommage causé par le consommateur du fait d'une mauvaise manipulation. La garantie s'annule également en cas de défaut ou de défaillance résultant de réparations et/ou de modifications effectuées par des tiers non autorisés. De surcroît, alfi GmbH n'appliquera pas non plus de garantie en cas de bris de verre ou de rupture capillaire. Les pièces d'usure, telles que les joints, les bouchons et les couvercles, ainsi que les accessoires, tels que les filtres à café, les filtres à thé, et les accessoires de nettoyage sont eux aussi exclus de la garantie.

Si, en examinant le produit THERMOS®, alfi GmbH découvre que le défaut ou la défaillance n'est pas couvert(e) par la garantie, les frais d'inspection sont à la charge du consommateur. alfi GmbH ne pourra nullement être tenue responsable des risques liés au transport.

Remarque : Le droit du client de faire une réclamation pour des défauts conformément à la loi du pays dans lequel le produit a été acheté n'est nullement affecté par la garantie volontaire d'alfi GmbH.

di sodio oppure detergente liquido per piatti. Poi sciacquare abondantemente. NON mettere il tappo/coperchio quando si utilizza questo metodo di pulizia. L'ammollo per una notte consente risultati eccellenti. Sciacquare sempre prima del successivo utilizzo.

NON bere direttamente dal prodotto o dal tappo (ad eccezione dei prodotti muniti di apposito coperchio per bere).

Controllare il tappo periodicamente. Con un tappo usurato il prodotto può avere perdite. La perdita di liquidi caldi può causare ustioni all'utente.

NON immergere in acqua.

Ai fini di questa garanzia sono considerati "consumatori" tutte le persone fisiche che possiedono un prodotto THERMOS®, non acquistato per la rivendita o nel contesto della loro attività commerciale o lavoro freelance.

NON usare detergenti abrasivi o spugnette abrasive, perché la finitura si può sbiadire.

Non conservare a lungo all'interno del prodotto alimenti che possono deperire con facilità.

NON usare per riporre o trasportare bevande gassate o ghiaccio secco. Il tappo e il contenuto possono fuoriuscire o essere espulsi fuori con forza.

NON usare per riscaldare o pre-raffreddare il contenitore con acqua per garantire un uso efficiente e ridurre il rischio di rottura del coperchio. I liquidi caldi, se tracimano, possono ustionare l'utente.

In linea generale, gli alimenti e/o bevande non devono essere lasciati nel contenitore oltre le 24 ore. La rapidità con cui deperiscono gli alimenti e/o le bevande dipende, comunque, da svariati fattori. Alcuni alimenti e/o bevande, quali i latticini e alimenti a base di pomodoro e/o le bevande, ad esempio, possono iniziare a deperire prima.

Se gli alimenti e/o bevande vengono lasciati nel contenitore oltre le 24 ore, o si sospetta che siano deperiti, usare cautela nell'aprire il contenitore. Il deperimento del cibo e/o le bevande può causare pressione all'interno del contenitore, ci riserviamo il diritto di fornire un prodotto sostitutivo il più simile possibile al prodotto difettoso. Non potranno sussistere ulteriori reclami oltre a questo.

Se gli alimenti e/o bevande vengono lasciati nel contenitore oltre le 24 ore, o si sospetta che siano deperiti, usare cautela nell'aprire il contenitore. Il deperimento del cibo e/o le bevande può causare pressione all'interno del contenitore, ci riserviamo il diritto di fornire un prodotto sostitutivo il più simile possibile al prodotto difettoso. Non potranno sussistere ulteriori reclami oltre a questo.

Un legittimo reclamo correlato alla garanzia non prolunga il periodo di garanzia e non dà origine a un nuovo periodo di garanzia. Inoltre i reclami in garanzia soddisfatti non generano altri reclami legati alla garanzia legale.

NON lasciare mai i bambini incustoditi mentre usano il prodotto.

Per evitare eventuali lesioni, non lasciare che i bambini camminino o corrano con il prodotto.

Verificare sempre la temperatura del cibo e del liquido prima di somministrarlo al bambino.

NON riempire eccessivamente il prodotto. I liquidi o cibi caldi possono provocare ustioni all'utente.

14, 97877 Wertheim, Germania, concede ai consumatori, per la linea

THERMOS®, una garanzia di due anni sul materiale e la fabbricazione.

parti usabili, come le garnizioni e gli elementi come i filtri del caffè, del tè e gli accessori per la pulizia sono esclusi dalla garanzia.

Se, durante l'ispezione del prodotto THERMOS®, alfi GmbH stabilisce che il difetto non è coperto da garanzia, i costi di ispezione saranno addebitati al consumatore. alfi GmbH non si assume alcuna responsabilità per i rischi legati al trasporto.

Nota: il diritto del cliente ai reclami per difetti secondo la legge del paese in cui il prodotto è stato acquistato non è influenzato dalla garanzia volontaria di alfi GmbH.

TC DAILY

**ISOLIER-SPEISEGEFÄSS
INSULATED FOOD JAR**

400 ML

www.thermos.eu

THERMOS is a registered trademark in over 115 countries.



DE BENUTZERHINWEISE

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen und gut belüftet trocknen lassen.
- Der Behälter sollte regelmäßig gereinigt werden. Die besten Ergebnisse werden mit einer Mischung aus Wasser und Natron oder Spülmittel erzielt. Anschließend gründlich ausspülen. Setzen Sie den Stopfen/Deckel bei dieser Reinigungsmethode NICHT auf. Eine Einweichung über Nacht führt zu hervorragenden Ergebnissen. Vor der Wiederverwendung immer ausspülen.
- NUR HANDWÄSCHE - dieses Produkt ist nicht spülmaschinenfest NICHT ins Wasser eintauchen
- KEINE Bleichmittel oder chlorhaltige Reiniger verwenden.
- Zum Befüllen Deckel vollständig abschrauben, danach wieder zuschrauben. Dieses Gefäß ist absolut dicht. Speisegefäß max. 2 cm bis zur Unterkante des Gefäßes befüllen.
- Die optimale Isolierleistung wird durch vorheriges Ausspülen mit kaltem Wasser bei kalten Inhalt oder mit heißem Wasser bei heißem Inhalt erzielt.
- Achtung nicht auf der Herdplatte, im Backofen oder der Mikrowelle vorwärmen.
- Verwenden Sie KEINE Werkzeuge oder Geräte, um den Behälter gewaltsam zu öffnen.
- Wenn Sie den Behälter nicht mit der Hand öffnen können, entsorgen Sie ihn bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen, wenn es heiße Flüssigkeiten oder heiße Speisen enthält - heiße Flüssigkeiten oder heiße Speisen können den Benutzer verbrühen.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt, während Sie dieses Produkt benutzen.
- Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie Ihr Kind nicht

mit dem Produkt laufen oder rennen.
• Testen Sie immer die Temperatur von Lebensmitteln oder Flüssigkeiten, bevor Sie sie Ihrem Kind geben.

- Füllen Sie das Produkt NICHT zu voll. Heiße Flüssigkeiten oder Lebensmittel können den Benutzer verbrühen.
- Trinken Sie NICHT direkt aus dem Produkt oder aus dem Verschluss (außer bei Produkten, die mit einem direkten Trinkdeckel ausgestattet sind).
- Prüfen Sie den Stopfen regelmäßig. Ein abgenutzter Stopfen kann zum Auslaufen des Produkts führen. Auslaufende heiße Flüssigkeiten können den Benutzer verbrühen.

- Um das Wachstum von Bakterien zu minimieren, sollten Sie keine Milchprodukte oder Babynahrung warm halten.
- Inhalte, die leicht verderben, sollten nicht über einen längeren Zeitraum in dem Produkt aufbewahrt werden.

- NICHT für die Aufbewahrung oder den Transport von kohlensäurehaltigen Getränken oder Trockenkeis verwenden. Dies kann dazu führen, dass der Stopfen und der Inhalt gewaltsam herausgeschleudert werden oder auslaufen.

- Um ein Überlaufen zu vermeiden, NICHT über den Boden des Stopfens hinaus füllen. Heiße Flüssigkeiten können den Benutzer verbrühen, wenn sie überlaufen.
- Im Allgemeinen sollten Lebensmittel und/oder Getränke nicht länger als 24 Stunden im Behälter aufbewahrt werden. Die Geschwindigkeit, mit der Lebensmittel und/oder Getränke verderben, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Bestimmt Lebensmittel und/oder Getränke, wie z. B. Lebensmittel auf Milch- und Tomatenbasis und/oder Getränke, können schneller verderben.

- Wenn Lebensmittel und/oder Getränke länger als 24 Stunden im Behälter verbleiben oder Sie den Verdacht haben, dass sie verdorben sind, sollten Sie den Behälter mit Vorsicht öffnen.

- Durch den Verderb von Lebensmitteln und/oder Getränken kann sich im Inneren des Behälters ein Druck aufbauen, der dazu führen kann, dass der Stopfen oder der Inhalt gewaltsam herausgeschleudert wird. Achten Sie in solchen Fällen vor dem Öffnen des Behälters darauf, dass die Öffnung vom Benutzer oder

Ausschluss der Garantie:

- DO NOT use abrasive cleaners or scrubbers since they may dull the finish.

Die alfi GmbH gewährt keine Garantie auf selbst verursachte Schäden,

die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind. Die

Garantieverpflichtung erlischt ebenfalls, wenn Fehler oder Mängel

entstehen, die auf Reparaturen und Abänderungen durch nicht

autorisierte Dritte zurückzuführen sind. Des Weiteren gewährt die alfi

GmbH keine Garantie auf Glasbruch, bzw. Bruch des Kapillares. Auch

Verschleißteile, wie z. B. Dichtungen, Stopfen oder Verschlüsse sowie

Zubehörartikel, wie z. B. Kaffeefilter, Teefilter und Reinigungsbehör sind

von der Garantie ausgeschlossen.

- DO NOT use bleach or cleaners containing chlorine on any parts of the product.

If food and/or beverages are left in the container longer than

24 hours, or you suspect spoilage, use caution when opening

the container. Food and/or beverage spoilage can cause

pressure inside the container to build, possibly leading to

the forceful ejection of the stopper or contents. In such

circumstances, before attempting to open the container, ENSURE

THE OPENING IS POINTED AWAY FROM THE USER OR OTHER

PERSONS TO AVOID INJURY.

DO NOT use on the stove top.

DO NOT use tools or devices to force the container to open.

If you are unable to open the container using hand pressure,

dispose of it at your local waste facility.

FR ENTRETIEN ET UTILISATION

- Avant la première utilisation et le plus tôt possible après chaque utilisation, laver tous les composants avec de l'eau chaude savonneuse. Bien rincer et laisser sécher.

Le contenant doit être lavé périodiquement. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser un mélange d'eau et de bicarbonate de soude ou de détergent liquide. Bien rincer après le lavage. NE PAS laisser le bouchon/couvercle sur le contenant pendant le lavage. Laisser tremper une nuit entière donne d'excellents résultats. Toujours rincer avant d'utiliser de nouveau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS immerger dans l'eau.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.

NE PAS utiliser de javellisants ou de produits nettoyants chlorés sur aucune partie du produit.

NE PAS immerger dans l'eau.

LAVAGE À LA MAIN UNIQUEMENT - ce produit ne passe pas au lave-vaisselle.

NE PAS utiliser de produits nettoyants abrasifs ni de grattoirs, car ils pourraient ternir le fini.