



BENUTZERHINWEISE CENTURY THERMOSKANNE CARE AND USE GUIDE CENTURY VACUUM CARAFE

4046

www.thermos.eu

THERMOS is a registered trademark in over 115 countries.

DE

BENUTZERHINWEISE

- Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen und gut belüftet trocknen lassen.
- Für die maximale Thermowirkung wärmen oder kühlen Sie das Produkt direkt vor der Verwendung. Füllen Sie heißes/kaltes Leitungswasser ein, setzen Sie den Deckel auf, lassen Sie den Behälter 5 bis 10 Minuten stehen und gießen das Wasser dann aus. Setzen Sie den Deckel nach dem Befüllen wieder auf, um die Thermowirkung zu erhöhen.
- Das Gefäß nicht überfüllen (max. 2 cm bis zum Verschluss).
- Nur in offenen Zustand lagern.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Nach jedem Gebrauch Gefäß und Verschluss mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen, trocknen lassen und stets geöffnet aufbewahren.
- Wir empfehlen ausschließlich die Reinigung per Hand. Das Gefäß ist NICHT spülmaschinengeeignet.
- Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir Natron in heißem Wasser aufzulösen und über Nacht im Gefäß stehen zu lassen. Gefäß dabei NICHT verschließen. Danach gut ausspülen. Nicht ins Wasser eintauchen.
- BITTE KEINE Scheuermittel, kratzende Schwämme oder Bürsten verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Isolierglas ist zerbrechlich. Bei falscher Handhabung oder Sturz kann das Glas kaputt gehen. Bitte Trinken Sie danach nicht mehr aus dem Gefäß, da der Inhalt Glassplitter enthalten könnte und entsorgen Sie die Scherben.
- Glasbruch kann zu Verbrennungen oder Schnitten an Augen, Gesicht und Händen führen.
- Überprüfen Sie das Glas vor jedem Gebrauch auf Risse oder sonstige Schäden.

THERMOS® QUALITÄTSGARANTIE

Diese Garantie wird durch die alfi GmbH Deutschland gewährt. Neben den länderspezifischen Gewährleistungsansprüchen

- Dieses Produkt mit Glaseinsatz ist nicht für Kinder geeignet. NICHT unbeaufsichtigt in Kinderhänden lassen.
- NICHT in der Mikrowelle, auf einer Filterkaffeemaschinenplatte, dem Herd oder dem Ofen vorwärmen.
- Stellen Sie das Produkt NICHT in den Gefrierschrank.
- KEINE Eiswürfel, Trockeneis oder kohlensäurehaltige Getränke einfüllen.
- Keine Milchprodukte oder Babynahrung warmhalten, Gefahr von Bakterienwachstum! Leicht verderbliche Inhalte sollten nicht über längere Zeit im Gefäß aufbewahrt werden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Hausgebrauch geeignet. Bitte nicht transportieren, da die Flüssigkeit auslaufen könnte.
- Sehen Sie beim Einfüllen NICHT direkt in das Produkt, halten Sie es eine Armlänge entfernt.
- Prüfen Sie vor dem Verzehr immer die Temperatur.
- Generell sollte der Inhalt nie länger als 24 Stunden im Gefäß aufbewahrt werden.
- Sollte der Inhalt einmal länger als 24 Stunden im Gefäß verblieben sein, seien Sie vorsichtig beim Öffnen. Der Behälter könnte unter Druck stehen. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Gefäß beim Öffnen weg vom Körper und anderen Personen.
- BITTE KEINE Werkzeuge oder Geräte verwenden, um den Behälter gewaltsam zu öffnen.
- Wenn Sie nicht in der Lage sind, den Behälter per Hand zu öffnen, entsorgen Sie ihn.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit den Verschluss. Ein abgenutzter Verschluss kann zu Verbrennungen führen.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Bodenverschraubung.
- KEINE Reinigungsbursten aus Metall bzw. andere harte Gegenstände ins Glas geben. **Bruchgefahr!**

gilt die THERMOS® Qualitätsgarantie. Thermos Isoliergefäße entsprechen der gültigen europäischen Norm DIN EN 12546. alfi gewährt ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung und 5 Jahre auf die Isolierleistung.
Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg auf! Im Falle von Reklamationen ist er mit dem Artikel dem jeweiligen Händler, bei dem das Produkt erstanden wurde vorzuweisen.

Auf selbst verursachte Schäden, die auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, besteht kein Garantieanspruch.

Diese Garantie verfällt ebenfalls, wenn Fehler oder Mängel entstehen, die auf Reparaturen und Abänderungen durch nicht autorisierte Dritte zurückzuführen sind.

EN

USER INSTRUCTIONS

- Before using for the first time, wash out using hot water and dish-washing liquid. Dry in a well ventilated place.
- Do not use to keep milk products or baby food warm - risk of bacterial growth! Perishable content should not be kept in the container for a longer period of time.
- This product is exclusively suitable for household use. Please do not transport it, since the liquid might leak.
- Do NOT directly look into the product when filling it, hold it at arm's length.
- Only store in open condition

CLEANING AND CARE

- After use, rinse the container and the cap with warm water and some dish-washing liquid. Allow to dry and store open.
- This product can be easily cleaned in the top rack of the dishwasher. However, we do recommend cleaning it by hand, because the dishwasher uses harsher detergents and hot water that may affect the appearance of your product.
- For stubborn stains, we recommend dissolving baking soda in hot water and to let the container stand with this mixture overnight. Do NOT close the container in the process. Then, rinse it thoroughly. Do not immerse it in water.
- PLEASE DO NOT use any abrasive cleansers, scratch pads or brushes.

SAFETY NOTES

- The insulating glass is fragile. The glass may break if handled incorrectly or dropped. Please do not drink from the jar when the glass is broken, since the contents might contain glass fragments, and dispose of the shards.
- Glass breakage may result in burns or cuts of the eyes, face and hands.
- Check the glass for cracks or other damage before each use.
- This product with glass insert is not suitable for children. DO NOT leave unattended in child's hands.

The guarantee does not cover damages caused by improper handling. The guarantee also becomes invalid in case of faults or defects arising from repairs and/or modifications carried out by unauthorised third parties.

alfi GmbH
Ernst-Abbe-Str. 14
D-97877 Wertheim

thermos.eu

THERMOS® is a registered trademark in more than 115 countries.

FR

NOTICE D'UTILISATION

- Avant la première utilisation, lavez le mug à l'eau chaude avec une petite quantité de liquide vaisselle, puis laissez sécher à l'air libre.
- Pour des performances thermiques maximales, chauffez ou refroidissez le produit immédiatement avant utilisation. Remplissez d'eau chaude/froide du robinet, posez le couvercle, laissez reposer le récipient pendant 5 à 10 minutes, puis videz l'eau. Remettez le couvercle en place après le remplissage pour accroître l'effet thermique.
- Évitez de trop remplir le récipient (laissez au moins 2 cm jusqu'au bouchon).
- Stockez-le toujours à l'état ouvert.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Après chaque utilisation, lavez le récipient et le bouchon à l'eau chaude avec un peu de produit à vaisselle et laissez sécher. Rangez la gourde toujours ouverte.
- Ce produit se nettoie facilement dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Nous recommandons cependant un nettoyage manuel, car le lave-vaisselle utilisant des détergents plus puissants et de l'eau chaude, ceci pourrait avoir un effet sur l'aspect physique du produit.
- Pour les salissures les plus tenaces, veuillez dissoudre du bicarbonate de soude dans de l'eau chaude et laisser ce mélange toute la nuit dans la gourde. Dans ce cas, ne fermez pas le récipient. Rincez bien le lendemain. Ne le trempez pas dans l'eau.
- N'utilisez JAMAIS d'agents à récurer, d'éponges à gratter ni de brosses.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le verre isolant est fragile. En cas de mauvaise manipulation

ou de chute, le verre peut casser. Si cela devait être le cas, ne plus boire dans le récipient, car son contenu pourrait contenir des éclats de verre ; éliminer les morceaux de verre.

- Les éclats de verre peuvent provoquer des brûlures ou entraîner des coupures aux yeux, au visage et aux mains.

Avant chaque utilisation, s'assurer que le verre n'est ni fissuré ni endommagé.

Ce produit, avec composant interne en verre, n'est pas destiné aux enfants. NE PAS laisser entre des mains d'enfant sans surveillance.

Ne préchauffez PAS dans un four à micro-ondes, ni sur une plaque de machine à café, ni sur une plaque ou un feu de cuisson, ni dans un four.

Ne placez PAS la bouteille dans le congélateur.

Ne PAS mettre de glaçons ni de boissons gazeuses dans la bouteille isotherme.

Ne pas utiliser pour maintenir au chaud des produits laitiers ou des aliments pour bébés : risque de développement de bactéries ! Ne gardez pas trop longtemps les denrées facilement périssables dans la bouteille isotherme.

Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique. Ne pas transporter SVP, car le liquide pourrait fuir.

NE PAS regarder directement dans le produit lors du remplissage ; le tenir à une longueur de bras.

Vérifiez toujours la température avant de consommer le contenu de la bouteille.

En principe, le contenu ne doit jamais être conservé plus de 24 heures dans la bouteille isotherme.

Si toutefois vous avez gardé le contenu pendant plus de 24 heures dans la bouteille isotherme, soyez prudent lorsque vous ouvrez la bouteille isotherme. Elle pourrait être sous pression. Afin d'éviter les blessures, tenez la bouteille à bout de bras et loin des autres personnes lors de l'ouverture.

N'utilisez AUCUN outil ou appareil pour forcer l'ouverture de la bouteille.

Si vous ne parvenez pas à ouvrir la bouteille isotherme à la main, veuillez la jeter.

Vérifiez le bouchon de temps en temps. Un bouchon usé peut entraîner des brûlures.

- De temps en temps, vérifier le vissage correct de la partie inférieure.
- NE PAS introduire de brosses de nettoyage en métal ou tout autre objet dur dans le verre. **Risque de rupture!**

GARANTIE DE QUALITÉ ISOTHERME

Cette garantie est donnée par alfi GmbH Deutschland. La garantie de qualité isotherme s'applique outre les droits de garantie en vigueur dans chaque pays. Les récipients isothermes répondent à la norme européenne en vigueur DIN EN 12546.

alfi® accorde une garantie de 2 ans sur le matériel et la finition à compter de la date d'achat et de 5 ans sur la capacité isolante. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur alfi chez qui vous avez acheté le produit. Veuillez conserver votre ticket de caisse qui sera impérativement nécessaire pour traiter votre demande. Les dommages causés par l'acheteur résultant d'une utilisation incorrecte n'ouvrivent droit à aucune garantie.

L'obligation de garantie s'annule également en cas de défauts ou de vices dus à des réparations ou des modifications effectuées par des tiers non agréés.

alfi GmbH
Ernst-Abbe-Str. 14
D-97877 Wertheim

thermos.eu

THERMOS® est une marque déposée dans plus de 115 pays.

IT

AVVERTENZE PER L'UTENTE

- Prima del primo utilizzo sciacquare con acqua calda e un po' di detersivo per piatti e far asciugare in un luogo ben areato.
- Per la massima efficacia termica è opportuno riscaldare o raffreddare il prodotto direttamente prima dell'uso. Riempire con acqua calda/fredda di rubinetto, chiudere con il coperchio, lasciare riposare il recipiente da 5 a 10 minuti, infine svuotare l'acqua. Dopo il riempimento rimettere il coperchio per aumentare l'effetto termico.
- Non riempire eccessivamente il recipiente (max. fino a 2 cm sotto il tappo).
- Lasciare aperto durante la conservazione

PULIZIA E CURA

- Dopo ogni utilizzo sciacquare il recipiente e il tappo con acqua calda e un po' di detersivo per piatti, farli asciugare e riporli senza riavvitare il tappo.
- Questo prodotto può essere tranquillamente lavato nel cestello superiore della lavastoviglie. Tuttavia consigliamo il lavaggio a mano in quanto la lavastoviglie può utilizzare detergenti più aggressivi e acqua calda che possono influire sull'apporto esteriore del prodotto.
- Per la sporcizia più ostinata si consiglia di sciogliere del bicarbonato di sodio in acqua calda e versare il tutto nel recipiente, lasciandolo riposare per tutta la notte. NON chiudere il recipiente. Infine risciacquare a fondo. Non immergere nell'acqua.
- NON usare abrasivi, spugne ruvide o spazzole.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Il vetro isolante è fragile. Il vetro può rompersi in caso di errata manipolazione o caduta. In tal caso si deve evitare di bere dal recipiente perché potrebbero essere presenti schegge di vetro nel contenuto e la ceramica dovrà essere gettata via.

IT

GARANZIA DI QUALITÀ THERMOS®

Questa garanzia viene fornita dalla alfi GmbH Germania. Oltre ai diritti di garanzia specifici del Paese si applica anche la garanzia di qualità THERMOS®. I recipienti isolanti THERMOS® sono conformi alla norma europea DIN EN 12546.

alfi® fornisce una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto sul materiale e sulla fabbricazione, e di 5 anni sull'isolamento. Si prega di conservare lo scontrino. In caso di reclamo, si prega di contattare il commerciante presso il quale è stato acquistato il prodotto. Si prega di conservare lo scontrino; questo è strettamente necessario per la gestione della pratica e deve essere inviato insieme all'articolo.

Non sussiste alcun diritto di garanzia sui danni autoprovocati riconducibili ad una manipolazione scorretta. L'obbligo di garanzia decade anche se si presentano danni o difetti riconducibili a riparazioni o modifiche effettuate da terzi non autorizzati.

alfi GmbH
Ernst-Abbe-Str. 14
D-97877 Wertheim

thermos.eu

THERMOS® è un marchio registrato in 115 paesi.

07/2020_v1